



# VDY-A700 スピーカーフォン for Zoom Rooms



## 接続方法



## VDY-A700 for Zoom プラグインのインストールとペアリング


- ① Zoom Rooms PC に VDY-A700 for Zoom プラグインをインストールします
- ② Zoom Rooms アプリを起動します
- ③ VDY-A700 を起動し、Zoom Rooms PC に表示されているペアリングコードを入力します




ご注意：

- プラグインのインストールについては、Zoom Rooms PC の Windows にログインして操作が必要です。
- Zoom Rooms PC の Windows へのログイン操作方法は、お持ちの Zoom Rooms PC 操作 방법에準じてください。
- 最新のプラグインモジュールについては、弊社サイトにてご案内しております。

<https://device-support.vcube.com/hc/ja>




## VDY-A700 を Zoom Rooms のオーディオデバイスに設定する

- ① 設定  をタップします
- ② 「設定をロック」をオフにします  
※ 設定を変更するには「ルームのパスコード」の入力が必要です。パスコードは Zoom Rooms の管理画面で確認できます。



- ③ 「マイク」をタップして「エコーキャンセル…960 Speakerphone)」を選択します
- ④ 「スピーカー」をタップして「エコーキャンセル…960 Speakerphone)」を選択します









## Zoom Rooms コントローラーとして利用する

VDY-A700 はマイク・スピーカーだけではなく、Zoom Rooms のコントローラーとしても利用できます。

- 開始：** 新規ミーティングを開始します
- 参加：** ミーティング名または個人リンク名を入力してミーティングに参加します
- 電話：** 電話をかけます
- プレゼン：** 資料共有を開始します



ミーティングが開始されると以下のボタンが表示され、Zoom Rooms をコントロールできます。

	ミュート	マイクをミュートします。再度タップするとミュートが解除されます。
	ビデオを停止	ビデオの送信を停止します。再度タップすると解除されます。
	コンテンツ/カメラの共有	コンテンツやカメラ映像を参加者に共有します。
	カメラ制御	カメラのパン・チルト・ズームなどが行えます。
	退出	ミーティングから退出します。
	その他	参加者の確認、カメラの切り替え、ビューの変更、録画の開始、チャットの表示などが行えます。